
メインハーネス(BODY)
メインハーネス(PANEL)
LEDチェッカー(12V 1.5ASTY)
ブザー
スタータスイッチ
ヒューズ
ACC
IG1
IG2
ST
ECU
エンジンECU
GND1
GND2
GND3
GND4
集荷時ジャンパー
CAN終端抵抗(120Ω)
EGR_VALVE
CAN_H
CAN_L
GND
POWER(12V)
CAN_TOOL
VCC
COOLANT_TEMP
CRANK ANGLE
CAM ANGLE
OIL_SW
RAIL_PRESSURE
BOOST
BOOST_SIG
VCC(5V)
TEMP_SIG
MPROP
PUMP
INTAKE_THROTTLE VALVE
DPF_EX_TEMP_T2
DPF_EX_TEMP_TI
DPF_EX_TEMP_TO
DIFF_PRESS
FEED PUMP
AIR_FLOW
SENSOR(+)
SENSOR(-)
INJECTOR_#2
INJECTOR_#1
INJECTOR_#3
INJECTOR_#4