

消耗部品（交換部品）一覧表

 注意

・消耗部品の交換時は必ず当社指定部品を使用してください。

項 目	部品番号	交換インターバル	個 数	参 照
エンジン				
エアクリーナエレメント	-	毎日点検し、6ヶ月または100時間毎に清掃 2年または500時間毎または不具合があれば交換	1	☞ 37 ページ
オイルフィルタ	-	200時間毎に交換	1	☞ 37 ページ
点火プラグ (NGK ZFR5F)	-	6ヶ月または100時間毎に点検（調整） 1年または300時間毎に交換	2	☞ 38 ページ
走行装置				
走行Vベルト (SB48)	08521500048	不具合があれば交換	2	☞ 44 ページ
クローラ	35702023000	不具合があれば交換	2	☞ 39 ページ
ブレーキシュー	73014007000	不具合があれば交換（ペア交換）	2	☞ 46 ページ
サクションフィルタ	35706035000	500時間毎	1	☞ 41 ページ
ラインフィルタ	35706161000	500時間毎	1	☞ 41 ページ
油圧ホース (HST)	-	2年毎または不具合があれば交換	1 セット	
電装品				
バッテリー (55B24R)	37060501000	不具合があれば交換	1	☞ 50 ページ
ヒューズ 5A	-	不具合があれば交換	3	☞ 51 ページ
ヒューズ 30A	-	不具合があれば交換	1	☞ 51 ページ
油圧装置				
油圧Vベルト (LA35)	08511600035	不具合があれば交換	1	☞ 48 ページ
油圧ホース (ダンプ)	-	2年毎または不具合があれば交換	1 セット	
油圧ホース (オイルクーラ)	-	2年毎または不具合があれば交換	1 セット	

 アドバイス

- ・ホースなどのゴム製品は使わなくても劣化する消耗品ですので、2年毎に新品と交換してください。
- ・クローラの使用限度：ラグ高さ5mm