


# リペアパーツリスト

546 08 11-01



| 図番 | 数量 | 部品番号         | 部品名称                      | 図番 | 数量 | 部品番号         | 部品名称                    |
|----|----|--------------|---------------------------|----|----|--------------|-------------------------|
| 1  | 2  | 586 80 37-01 | 牽引棒ブラケット                  | 30 | 12 | 504 06 60-01 | ナイロンロックナット 1/4"-20      |
| 2  | 1  | 501 33 87-01 | ピボットロックピン 3/8" x 1-1/2"   | 31 | 8  | 522 75 93-01 | 六角ボルト 1/4-20 x 3/4"     |
| 3  | 2  | 586 80 55-01 | ホッパーサポートロッド               | 32 | 2  | 501 34 76-01 | ワッシャー .411" x 1" x .03" |
| 4  | 1  | 547 11 32-01 | バッグフレームチューブ (42")         | 33 | 1  | 506 62 56-01 | ヒッチピン                   |
| 5  | 2  | 547 11 33-01 | リヤホッパーチューブ (42")          | 34 | 2  | 506 62 65-01 | スパーサー                   |
| 6  | 1  | 506 62 12-01 | ヒッチブラケット                  | 35 | 2  | 547 11 38-01 | ホイール                    |
| 7  | 1  | 522 75 10-01 | ヒッチブラケット (ストレート)          | 36 | 2  | 531 00 81-14 | 六角ボルト 3/8-16 x 2-1/2"   |
| 8  | 1  | 586 80 32-01 | 牽引棒                       | 37 | 4  | 522 75 99-01 | 六角ボルト 5/16-18 x 1"      |
| 9  | 1  | 547 11 34-01 | 高さ調整チューブ (42")            | 38 | 2  | 589 43 33-01 | ダストカバー                  |
| 10 | 1  | 547 11 35-01 | ホッパーバッグ (42")             | 39 | 4  | 589 43 32-01 | ロープリベット                 |
| 11 | 1  | 531 00 27-34 | ホッパーロープ                   | 40 | 2  | 577 73 17-01 | シムワッシャー                 |
| 12 | 2  | 586 80 33-02 | チャンネル                     | 41 | 1  | 580 74 15-01 | ピニオンギヤ (左)              |
| 13 | 2  | 547 11 36-01 | ロアホッパーチューブ                | 42 | 1  | 580 74 14-01 | ピニオンギヤ (右)              |
| 14 | 2  | 547 11 37-01 | アッパホッパーチューブ*              | 43 | 2  | 531 00 76-50 | ダウエルピン 1/4 x 3/4"       |
| 15 | 5  | 586 80 80-01 | クレビスピン 3/8 x 2-1/4"       | 44 | 2  | 506 62 24-01 | リテーニングリング               |
| 16 | 4  | 531 00 27-40 | ホイールベアリング                 | 45 | 2  | 586 80 73-01 | ベアリングアッセンブリー            |
| 17 | 14 | 531 00 28-43 | ヘアピン 3/32 x 1.8"          | 46 | 2  | 589 49 26-01 | 樹脂プラグ                   |
| 18 | 6  | 531 00 76-84 | クレビスピン 1/4 x 1.11"        | 47 | 4  | 586 80 77-01 | ワッシャー 1-1/4"            |
| 19 | 2  | 586 80 53-01 | ナイロンロックジャムナット 3/8"        | 48 | 2  | 580 74 13-01 | ワッシャー .598"             |
| 20 | 2  | 586 80 78-01 | ジャムナット 3/8"               | 49 | 1  | 547 11 39-01 | ブラシシャフト (42")           |
| 21 | 1  | 522 75 20-01 | ヘアークォーターピン 3/32 x 2-5/16" | 50 | 2  | 581 73 76-01 | ステップスパーサー               |
| 22 | 2  | 531 00 76-85 | クレビスピン 3/8 x 1/2"         | 51 | 2  | 522 76 08-01 | ワッシャー 1-1/4"            |
| 23 | 4  | 531 00 76-26 | 六角ボルト 1/4-20 x 1"         | 52 | 2  | 522 76 09-01 | ナイロンロックジャムナット 3/8"      |
| 24 | 8  | 506 62 07-01 | ブラシリテーナ (シングル)            | 53 | 2  | 506 62 30-01 | ハブキャップ                  |
| 25 | 5  | 580 74 25-01 | 六角ボルト 5/16-18 x 2-1/2"    | 54 | 2  | 589 43 71-01 | 六角ボルト 3/8-24 x 2-3/4"   |
| 26 | 9  | 522 75 16-01 | ナイロンロックナット 5/16-18        | 55 | 1  | 538 95 94-02 | ブラケット RH                |
| 27 | 4  | 506 62 06-01 | ブラシリテーナ (ダブル)             | 56 | 1  | 538 95 94-01 | ブラケット LH                |
| 28 | 1  | 531 00 76-93 | ヘアピン                      |    |    |              |                         |
| 29 | 4  | 531 00 28-19 | ブラシ (42")                 |    |    |              |                         |