

給油一覧表

項 目	補 給 ( 交 換 ) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	自動車用無鉛ガソリン	2.7ℓ
エ ン ジ ン オ イ ル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：100時間毎	エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30	0.6ℓ
トランスミッションオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80	1.5ℓ

消耗部品（交換部品）一覧表

⚠ 注 意
<p>・弊社製品のメンテナンスや部品交換を実施されるときは、必ず当社純正部品をご使用ください。純正部品以外をご使用になりますと、保証が適用されない場合もありますのでご注意ください。</p>

項 目	部 品 番 号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
<b>エンジン</b>			
エアクリーナエレメント	277-32611-07	不具合があれば交換	1
点火プラグ (NGK BR-4HS)	065-01407-40	不具合があれば交換	1
フューエルパッキン	236-62541-08	不具合があれば交換	1
<b>走行装置</b>			
Vベルト SA29 (エンジン-中間)	08511300029	不具合があれば交換	1
Vベルト LB63 (中間-トランスミッション)	08521300063	不具合があれば交換	1
クローラ	35352011000	不具合があれば交換	2
ブレーキシュー	73184019000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (走行クラッチ)	35723112000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (ブレーキ)	35723113000	不具合があれば交換	1
ワイヤ (サイドクラッチ)	35723023000	不具合があれば交換	2