


FIG 7 デンソウ (ソノ1) ELECTRIC EQUIPMENT (PART - 1)



P-S25-F1G06-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3661 0502 000	バッテリー	1	100E41R		
2	3661 0503 000	プレート	1			
3	3705 3904 000	トリツケボルト	2	6×175		
4	A300 0106 001	ナット	4	M6		
5	5210 0069 000	ブザー Assy	1			
6	K700 0106 014	Fボルト	1	M6×14		
7	3652 0643 000	ダイオード	2			
8	3655 0611 000	コントロールレバー	1			
9	3645 0231 000	ランプツキスイッチASSY	1	緑		
10	0980 8120 348	バルブ	1	12V-3.4W		
11	3655 0633 000	ランプツキスイッチASSY	1	赤		
12	0980 8120 348	バルブ	1	12V-3.4W		
13	3655 0639 000	アツリヨクスイッチ	1	20PS965-1		
14	3645 4916 000	スイッチ	1	黄		
15	3645 4917 000	スイッチ	1	緑		
16	3645 4918 000	レバー	2			
17	H242 0104 020	ナベセムスB	4	M4×20		
18	F300 0104 001	Fナット	4	M4		
19	3655 0644 000	ブラケット	2			
20	K110 0108 016	Fボルト	4	M8×16		