


FIG 6 デンソウ (ロビン EY40B) ELECTRIC (ROBIN EY40B)



A	セルツキ	ELECTRIC
B	セルナシ	RICOIL

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3407 0501 000	バッテリー	BATTERY	1	28A19R		
2	3611 0201 000	ウケダイA	BRACKET	1			
3	0210 0100 820	ヒラコネジ	SCREW	3	8×20		
4	0350 0140 818	PW	WASHER	3	8×18×1.6		
5	H301 0108 001	Sナット	NUT	3	M8		
6	3407 0505 000	トメブタ	PLATE	1			
7	3705 9903 000	バッテリーリツケホルトセット	BOLT set	2	φ6×170		
10	0980 7151 600	プラスコード	WIRE	1	l=1600		
11	3415 0055 000	リードセン	WIRE	2		NO.6270836~	
11	3616 0301 000	リードセン	WIRE	1		~NO.6270835	
12	3522 0238 100	タップタイト	BOLT	2		NO.6270836~	
13	3611 1171 000	ホゴゴム	GROMMET	1	P-2	~NO.6270835	
14	3639 0213 001	ハーネスA	HARNESS	1		NO.6270743~	
14	3639 0213 000	ハーネスA	HARNESS	1		~NO.6270742	
14	3639 0215 000	ハーネスC	HARNESS		1		
15	3205 0102 000	エンジンテシボタン	BUTTON		1 1716A		
16	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	4	2 RF140		
17	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	3	3		
18	H114 0108 016	セムスB	BOLT	1	1 M8×16		
19	3713 0211 000	メインスイッチASSY	SWITCH			'98/04~	注1)
19	3643 0211 000	メインスイッチ	SWITCH	1		NO.6270743~ '98/04	
20	3713 0214 000	ボウスイキー	KEY			'98/04~	注1)
20	3643 0214 000	ボウスイキー	KEY	1		NO. 6270743~'98/04	

注1) NO. 19,20 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。~NO.7270742 のキスイッチは、エンジン付属品です。
'98/04~のキスイッチは、補用品です。