



# 36800201 ダイアグラム (カボタGH250)

ハーネス (エンジン)

エンジン




キースイッチ接続表



端子	B'	E	BAT	IG	ST
位置	○	○			
切	○				
入			○	○	
始動			○	○	

色の見かた

- 黒-B
- 赤-R
- 黄-Y
- 青-L
- 緑-P
- 紫-V
- 白-W
- 緑-G
- 茶-B'
- 橙-O
- 若栗-Lg
- 水色-Sb



電線はAVV又はAVVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。



スタータ

バブルチャージコイル

チャージコイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル

コイル