


キースイッチ

	E	B'	BAT	IG	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST				○	○

リレー
(12V150mA)
(ヌター)

セテスイッチ

クラツチ状態	BWBW
入 FREE	
切 PUSH	○



色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若葉-Lg
紫-V	水色-Sb
灰-Gv	

例: WB
W(白)
B(黒)

電線はAV又はAVS、KIV線を、指示なきサイズは0.5を示す。