3680 100A　ﾌﾚｰﾑ　FRAME



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適 用 号 機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
2	3679 1081 000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	LINK	1			
3	3679 1088 000	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1			
4	K710 0108 020	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×20(7T)		
5	K710 0108 025	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×25(7T)		
6	A650 0100 600	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE GREASE	2	A-M6		
7	3679 1091 000	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	1			
8	K110 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M8×16(4T)		
9	3680 1075 000	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1			
10	0350 0151 222	PW	WASHER	1	12×22×2.3		
11	A351 0112 002	Uﾅｯﾄ	NUT	1	M12		