# 3718　340A　キリカエレバー　LEVER




| 見出 NO. | 部品番号 PART NO. | 部品名称 | PART NAME | 個数 Q'ty | 型　寸 DESCRIPTION | 互換性 R/P | 適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO. | 備　考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3718 3401 000 | ﾚﾊﾞｰ | LEVER | 1 | | | | |
| 2 | 0691 0012 253 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ | GRIP | 1 | 黄色 | | | |
| 3 | 3616 0204 000 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | SPRING | 1 | #147 | | | |
| 4 | 0350 0151 222 | PW | WASHER | 1 | 12×22×2.3 | | | |
| 5 | 0520 0125 025 | ﾜﾘﾋﾟﾝ | PIN | 1 | 2.5×25 | | | |
| 6 | 3718 3408 000 | ﾜｲﾔ | WIRE | 1 | | | | |
| 7 | 0562 0108 020 | ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ | PIN | 1 | φ8×20 | | | |
| 8 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 1 | 8×18×1.6 | | | |
| 9 | 0523 0108 000 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | PIN SNAP | 1 | 呼び8 | | | |
| 10 | 7201 3304 000 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | SPRING | 1 | #110 | | | |