

定期点検表

記号	良	修理	締付	清掃	欠品	調整	取替	分解	給油	該無						
	V	△	T	C	欠	A	X	W	L	ー						
乗用草刈機 フルーティまさお																
稼働時間					点検日				点検者			責任者				
No	区分	点検箇所	検査内容				結果		No	区分	点検箇所	検査内容				結果
1	エンジン	エンジン本体	かかり具合・異音、回転状態、排気色						31	車体	車枠及び車体	亀裂、変形又は腐食の有無				
2		排気管、マフラー	騒音、排気漏れ						32		カバー	亀裂、変形又は腐食の有無				
3		エアクリーナー	エレメント汚れ、ケースの亀裂・変形						33			カバーの開閉又はロックの異常				
4		バッテリー	液量、比重、液漏れ、腐食、端子の緩み						34			車体吊り上げ部	亀裂、変形又は腐食の有無			
5		潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ						35	安全装置	マーク	注意、指示銘板等の汚れ、損傷				
6		燃料装置	漏れ、ホースの損傷、劣化、水溜まり						36		始動安全スイッチ	機能、作動				
7		冷却装置	ローティングスクリーンの草等の詰まり						37		座席安全スイッチ	機能、作動				
8	走行装置	タイヤ・ホイール	空気圧						38		ホーン	機能、作動				
9			亀裂、損傷、偏磨耗						39							
10			ホイール取付ボルトの緩み・脱落						40	刈取装置	モアAssy	モア回転時の作動状態、振動、異音				
11			ホイールベアリング部のガタ・異音・異常発熱						41		刈刃	磨耗、亀裂、損傷				
12		トランスミッション	走行時の異音・異常発熱						42		刈刃取付ピン（ボルト）	磨耗、亀裂、損傷				
13			ケース周辺からの油漏れ						43		刈刃カバー	磨耗、亀裂、損傷				
14			取付ボルトの緩み・脱落						44		刈刃ステー	磨耗、亀裂、損傷				
15		副変速/AWD切替	作動、レバーのガタ・損傷						45		ゴムカバー	亀裂、損傷				
16		フロントアクスル	走行時の異音・異常発熱						46			脱落、取付ボルト・ナットの緩み				
17			ケース周辺からの油漏れ						47		Vベルト（刈刃駆動）	張り、損傷、亀裂				
18			取付ボルト（ピン・アーム含）の緩み・脱落						48		刈刃ケース	異音・ケース周辺からの油漏れ				
19		Vベルト（走行）	張り、損傷、亀裂						49			取付ボルトの緩み・脱落				
20		HST	作動						50		刈刃ブレーキ	効き、停止時間の確認				
21			油量、著しい汚れ						51	刈刃リンク	作動、亀裂、損傷					
22			ペダル・レバーの損傷、ボルトの緩み						52	電装品	配線／バッテリーコード	損傷				
23	制動装置	駐車ブレーキ	効き、ロック状態、レバーの損傷						53		接続部の緩み、著しい腐食					
24		ブレーキ	効き、HST走行レバーの戻り						54		ランプ類	点灯、破損、水等の侵入				
25	操行装置	ステアリング	ステアリングAssy、取付ボルトの緩み						55	その他	各ボルト、ナット、ピン	脱落、緩み				
26			タイロッドエンドのロックナット類の緩み						56		ロッド・リンク・ワイヤ	変形・損傷 連結部緩み・脱落				
27			ステアリングハンドルの作動						57		給油脂	各部、給油脂状態				
28			高さ調節レバー類の作動、ロックの異常						58		断熱材	損傷、脱落				
29	燃料系	燃料タンク	損傷、漏れ						59		精巢上体	枯れ草の塵埃の堆積はないか				
30		燃料ホース	損傷、漏れ、取付部漏れ						60	総合	総合テスト	作動（旋回、走行、作業等）				

気付き事項